SOUEAST

Soueast DX5

????: **2 270 000 ???.**

???????????: **1.5 ?. 6???? (156 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **????**

?????????? ??????????????:

?????: **4406**

??????: **1840**

??????: **1654**

???????? ????, ??: **2615**

???????? ????? ?????, ??: **1585**

?????? ????? ?????, ??: **1586**

????? ?????????? ????, ?: **45**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **1499**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **????????????**

?????????? ???????: **6**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **156**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **8.8**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **5.7**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.3**

???????? ???????, ??: **200**

?????????? ?????, ??: **1350**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **225 ??? 4000**

?????? ??????????:

????????????

* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)

* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ????????????????? ??????? (ASR)
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ??????? ???????????? ?????????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ?????? ??? ??????
* ?????? ???????? ? ?????
* ????????????

?????????

* ??????? ??????? ????
* ????????????????? ????

???????

* ?????-????????
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ?????????????? ??????? ??????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ?????????????????????????? ????????
* ?????????????????????????? ??????
* ????????????? ?????? ?????????
* ????????????? ??????
* ?????????? ??????
* ?????? ??????

????????

* ?????????????? ?????? ???????
* ???? (???????? ??????)

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ??????? ????????????? ????????????