?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-41-01

FAW Bestune B70

????: **1 681 000 ???.**

???????????: **2.0 ? 6???? (217 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **?????**

?????????? ??????????????:

?????: **4810**

??????: **1840**

??????: **1455**

???????? ????, ??: **2800**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **522**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **522**

????? ?????????? ????, ?: **50**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1989**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **???????**

?????????? ???????: **6**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **217**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **7.8**

???????????? ????????, ??/?: **230**

??????????? ?????, ??: **1405**

???????????? ?????, ??: **1545**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **340 ??? 4500**

????? ?????????: **522**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ?????????????? ????????

* ????????????
* ??????????? ?????
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ????????????? ???????? ?????? SLIF
* ??????? ???????? ?????? ???
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????? ?? ??????? ????????
* ????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ???????????? ?????????
* ?????????? ????????
* ????????????????? ??????

?????????

* ???????????? ????
* ??????? ??????? ????
* ????????????? ????????? ???

???????

* ?????? 360°
* ????????????? ??????? ??????
* ???????????????????? ??????? ??????
* ????????????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ????????????????? ???????? ???????
* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ?????? ??????? ????????
* ??????? 12V
* ????????????? ???????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ???????????????? ????
* ?????????????????????? ????????
* ?????????? ???? ?? ??????
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ?????????? ?????-????????
* ??????-???????? 2-??????
* ?????????????????????? ??????
* ?????????? ??????

????????

* ???????? ??????????? ???????????
* ??????? ?????????? ??????? ??????
* ?????? ?????? ???????????
* ????????????? ?????? ???????
* ???? (???????? ??????)
* ???????????? ????????? ??????

* ???????? ?????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ??????? ????????????? ????????????

* ?????? ????????? ? ??????

* ?????? ?????/?????

???????

* ??????????? ????????? ??????