?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-41-01

XCite X-Cross 7

????: **2 319 000 ???.**

???????????: **1.5 ?. CVT (147 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **??????**

?????????? ??????????????:

?????: **4500**

??????: **1842**

??????: **1705**

???????? ????, ??: **2670**

???????? ????? ?????, ??: **1550**

?????? ????? ?????, ??: **1550**

??????????? ????? ????????? ?????????, ?: **475**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1500**

????? ?????????? ????, ?: **51**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **1498**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **????????**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **147**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **10.1**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.8**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **8**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **9.8**

???????????? ????????, ??/?: **186**

???????? ???????, ??: **190**

??????????? ?????, ??: **1540**

???????????? ?????, ??: **1888**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **210 ??? 4000**

????? ?????????: **475**

?????? ??????????:

????????????

* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ????????????????????? ??????? (ASR)
* ????????????
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ??????? ???????????? ?????????
* ????????????????????? ??????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ???????

* ??????? ???????????? (ESP)
* ?????? ???????? ? ?????
* ????????????
* ?????????? ?????

?????????

* ??????? ??????? ????
* ?????????????? ???????? ??????
* ?????????????? ????????? ???
* ???????? ?? ?????
* ???????????? ??????
* ???????????? ????

???????

* ??????? ????? ???????? ??????
* ??????? ???????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ????????????????????? ??????? ????????
* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ??????? 12V
* ??????? "???-???????"
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ?????????????????????????? ????????
* ?????-????????
* ?????????? ??????
* ????????????? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ????????????? ?????? ?????????
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????????????????????????? ??????
* ?????? ??????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ?????????????? ??????? ??????
* ???????? ?????? ???????

????????

* ?????????????? ???????? ????????????????????
* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ?????? ???????????
* ???????? ???????????? ???????????
* ???????? ?????????
* ?????????????? ?????? ???????
* ?????? ?????? ???????????

?????

* ???????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ?????? ?????/?????
* ?????????????? ???????? ??????

* ?????? ????????? ? ??????

* ???????? ????????? ????

???????

* ??????????? ????????? ??????