

+7 (495) 487-41-01

Jetour X50

????: **1 380 000 ???.**

???????????: **1.5 ?. 6AMT (147 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **????**

?????????? ??????????????:

?????: **4397**

??????: **1841**

??????: **1654**

???????? ????, ??: **2601**

???????? ????? ?????, ??: **1585**

?????? ????? ?????, ??: **1586**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **398**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1262**

????? ?????????? ????, ?: **45**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **1499**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **6**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **147**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **9.4**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.1**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.3**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **11.1**

???????????? ????????, ??/?: **185**

???????? ???????, ??: **186**

?????????? ?????, ??: **1485**

???????????? ?????, ??: **1785**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **210 ??? 4000**

??????? CO2, ?/??: **173**

????? ?????????: **398**

?????? ??????????:

????????????

??????? ???????????? ?????????

??????? ???????????? ????????

??????? ???????????? ???????

??????? ???????????? (ESP)

????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)

????????????????? ??????

?????????? ?????

??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)

????????????

????????????????? ??????? (ASR)

?????????
???????????? ????
??????? ??????? ????
???????? ?? ?????
???????
???????? ???????? ???????
??????? ????? ???????? ??????
?????? ??????
??????? ???????? ??????
????????????????? ??????? ????????
?????????? ??????? ???????? ?? ??????
??????? 12V
??????? "???-???????"
????????????????? ??????? (ABS)
???????????? ??????
??????-???????? 1-??????
??????? ??????? ??? ?????
????????????? ??????? ??????
?????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
?????????????????????? ??????
??????????????????????? ????????
????????????????????? ??????? ??????
?????????? ??????
???????? ?????? ???????
????????
???????? ?????????
?????? ?????
????????????? ???? (???????? ??????)
?????? ?????
???????? ?????????? ??????????
?????? ?????? ??????????
????????????? ???????? ???????????????
?????? ??????????
?????
?????????? ??????? ? ??-???????
????????? ??????????
?????
???????? ??????-???????
???????????? ??????? ??? ?????????
????????????? ???????? ??????
?????? ????????? ? ??????
???????? ????????? ????
???????
?????????? ????????? ??????