FAW Bestune B70

????: **1 689 990 ???.**

???????????: **1.5 ?. 7AMT (160 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **???????**

?????????? ??????????????:

?????: **4810**

??????: **1840**

??????: **1455**

???????? ????, ??: **2800**

???????? ????? ?????, ??: **1580**

?????? ????? ?????, ??: **1585**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **440**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **930**

????? ?????????? ????, ?: **50**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **1498**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **160**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **6.8**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **9.3**

???????????? ????????, ??/?: **200**

???????? ???????, ??: **110**

?????????? ?????, ??: **1485**

???????????? ?????, ??: **1935**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **258 ??? 4350**

????? ?????????: **440**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ????????????? ? ???????????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ???????????
* ?????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ??????? ????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????????? ???????
* ?????????????????? ??????
* ??????? ???????????? ????????
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ???????????? ?????????
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ?????????????????? ??????? (ASR)

?????????

* ???????????? ????
* ??????? ??????? ????

???????

* ?????????????????? ??????? (ABS)
* ??????? 12V
* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ????????????????????? ??????? ????????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ?????????????????????????? ????????
* ?????? 360°
* ?????????? ??????
* ????????????? ??????
* ??????-???????? 1-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????????? ?????-????????
* ?????????? ???? ?? ??????
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????????????????????? ??????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ????????????????? ??????? ??????

????????

* ?????? ?????? ??????????
* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ?????? ??????????
* ???????????????? (???????? ??????)

* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ???????? ??????????? ???????????
* ???????? ?????????
* ?????????????? ?????? ???????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ???????? ??????-???????
* ??????? ????????????? ???????? ?????? (SLIF)
* ??????? ?????????????? ????????????
* ??????? ?????????? ??????? ?????? Auto Light Assistant
* ?????? ?????/?????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????

???????

* ??????????? ????????? ??????